

- 1.-Sacar el tapón del aceite
- 2.-Introducir la varilla
- 3.-Sacar la varilla y comprobar el nivel de aceite
(Aceite recomendado: SAE 80W/90)

